

Manual de arranque para el probador de diodos LED

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está diseñado para comprobar el funcionamiento de diodos LED.

3. Primera puesta en marcha y uso

- Coloque las patas del diodo LED en las ranuras correspondientes del probador.
- Pulse el botón, si el diodo funciona correctamente, iluminará.
- Para cambiar las pilas, abra la tapa de las pilas quitando los tornillos de fijación o aflojando el pestillo, cambie la pila y cierre la tapa.

4. Precauciones

- Está prohibido evacuar pilas junto con los residuos municipales. Se deben echar a los contenedores de pilas usadas.
- Coloque una pila nueva manteniendo la polarización.
- Utilice solamente pilas 6F22.



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1